

## ▲固件升级须知

- 1、经测试，YN600EX-RT可在windows XP/7操作系统上进行固件升级，其他操作系统未经测试暂不确定是否支持。
- 2、2014年12月以前出厂的YN600EX-RT，必须在32位windows XP/7操作系统上先升级到1.8.1或以上固件版本后才能在64位windows 7操作系统上进行升级。
- 3、在进行升级前，请先登录<http://www.hkyongnuo.com/s-detail.php?ID=351>下载最新升级软件安装包及最新固件。
- 4、将下载好的升级软件安装包解压出来，解压后找到“setup.exe”文件并打开，然后按照提示进行安装。
- 5、首次使用升级软件需要安装驱动。将处于关机状态的YN600EX-RT通过USB-MINIB连接线与电脑进行连接，在打开闪光灯电源后打开升级软件：①2014年12月以前出厂的YN600EX-RT点击【一键驱动】即可；②2014年12月出厂以后的YN600EX-RT会自动安装驱动。
- 6、安装驱动和升级过程中请确保闪光灯与电脑之间的连接正常，并确保闪光灯内所使用的电池电量充足，否则可能导致升级失败。

## 固件升级步骤

- 1、将处于关机状态的YN600EX-RT通过USB-MINIB连接线与电脑进行连接；
- 2、打开闪光灯电源，当闪光灯的【回电指示灯】和【LINK】指示灯均亮起后双击电脑桌面的“YN600EXISP\_II.exe”快捷键打开升级软件；
- 3、当升级软件界面提示“检测到设备”时，点击【打开设备】按钮（如图1所示）
- 4、待升级软件界面显示“打开设备成功”后点击【选择文件】按钮，在弹出的对话框中找到之前下载好的最新固件并打开。注意，在选择固件升级文件时请将文件类型选择为“.yz”，否则可能找不到您所想要的文件。（如图2、图3所示）




图1




图2



图3

- 5、选择好所需的固件升级文件后点击【升级】按钮开始固件升级。在升级过程中，闪光灯会自动重启数次，当闪光灯液晶屏上显示升级进度条时，请您耐心等待。（如图4、图5、图6所示）
- 6、当闪光灯升级完成并在液晶显示屏上出现“Update complete please reset”的提示时表示固件升级成功，此时拔出USB-MINIB连接线然后重启闪光灯即可。（如图7所示）



图4



图5



图6



图7